

Технический бюллетень

Установка жалюзийной вентиляционной решетки

Вентиляционные решетки имеют декоративное и функциональное назначение. При обрамлении вентиляционной решетки ободом следует принимать во внимание расширение и сжатие материала. Зафиксированный обод должен находиться на расстоянии не менее 1/8" (3 мм) от вентиляционной решетки.

