

Инструкции по замерам и установке - Арки и фрамуги

Для установки потребуется:

Электродрель, сверло 1/4" (6мм), молоток, зажимы, крепежи для ставней. (Для штукатурки, ДВП, фиброцемента, кирпича или каменной кладки потребуется твердосплавное сверло 1/4" (6мм).)

Шаг 1

Прикрепите арку/фрамугу к ставню с помощью зажимов. На плоской поверхности выровняйте ставень и арку/фрамугу. Соедините их вместе, нажимая на каждый зажим до упора. Для каждой арки/фрамуги используйте 2 зажима, как показано ниже.

Шаг 2

Просверлите отверстия в ставне и в стене, как показано в инструкции на страницах 4-5.

Шаг 3

Также просверлите отверстие 1/4" (6мм) в арке/фрамуге и 2 1/2" (64мм) в стене, как показано ниже.

Шаг 4

Зажмите крепеж ставень, поддерживая стержень, и протолкните его через отверстие в ставне и стене. Мягко постучите молотком по крепежу ставня, чтобы закрепить ставень и арку/фрамугу на сайдинге. Не допускайте перетяжки во избежание образования вмятин на ставне.

