

Технический бюллетень MAS 01-09

Установка неподвижных ставней на бетонную облицовку

Ставни **Mid-America** могут быть установлены на бетонную облицовку при соблюдении следующих условий:

- Для установки неподвижных ставней Mid-America на бетонную облицовку отверстия должны быть просверлены заранее, крепление производится с использованием анкерной системы.
 - Установщик должен сделать на стене отметки в местах желаемого расположения и предварительно просверлить отверстие для анкера с помощью перфоратора.
 - » Диаметр отверстия должен быть указан производителем анкерной системы.
 - При неровной поверхности бетонной облицовки может потребоваться обрешётка.
- Ставни Mid-America могут быть установлены на бетонную облицовку с помощью болтов Shutter-Lok™ в комплекте.
 - С помощью перфоратора просверлите отверстие ¼" (6 мм) и закрепите ставень болтом Shutter-Lok™.
 - При неровной поверхности бетонной облицовки может потребоваться обрешётка.

Обратите внимание:

- Все остальные этапы установки описаны в инструкциях по установке ставней **Mid-America**.
- При сверлении отверстий в бетонной облицовке следует быть осторожным. Необходимо соблюдать все меры предосторожности во избежание образования трещин или разрушения бетонной облицовки.
- Независимый подрядчик по монтажным работам может по собственному усмотрению и под свою ответственность выбирать лучшие способы и техники при установке ставней Atlantic Premium и Mid-America.

При возникновении вопросов по установке ставней Mid-America свяжитесь с Представителем по техническому обслуживанию Карлом Зидаром - email: karl_zidar@tapcoint.com